

Wissenswertes für die erfolgreiche Veredelung Ihrer Printprodukte.

## Anti-Rutsch-Effekt



### Eigenschaften

**Der Anti-Rutsch-Effekt ist eine Spezialbeschichtung mit aufgedruckten rutschhemmenden Zonen.**

- Der Anti-Rutsch-Effekt ist nur einseitig möglich.
- Gerne können wir Ihnen vor Produktion der Hauptauflage einen Maschinenandruck anbieten.

### Datenerstellung

- Benötigt werden ausgeschossene PDF-Dateien, in 100% schwarz, mit 0,2 mm Unterfüllung.
- Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein.
- Falz-/Rill- oder Nutlinien sowie Klebelaschen, Beschriftungs- und Stempelfelder sind in der Lackform auszusparen.
- Das zu veredelnde Motiv sollte nicht im Anschnitt stehen.

### Bogeanlieferung

- Farben und Lacke müssen für die spätere Siebdruckveredelung geeignet sein und der DIN 16524 entsprechen (alkali-, spiritus-, nitro-, wasser- und migrationsecht). Sie müssen gut durchgetrocknet sein (auch die Rückseite) und sollten keine Wachse und Silikone enthalten.
- Verwenden Sie keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse, Silikone.

- Achten Sie auf geringen Puderauftrag oder entpudern Sie die Druckbogen, ansonsten entstehen Pudereinschlüsse.
- Anlage in Bogen-/Maschinenlaufrichtung vorne links.
- Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.
- Mind. 15 mm Greiferrand berücksichtigen, an den übrigen Seiten 10 mm.
- Das Trennen oder Schneiden der Druckbogen nach dem Offsetdruck kann bei der Veredelung zu Passerdifferenzen führen.

### Weiterverarbeitung

- Bitte kontrollieren Sie die veredelten Bogen direkt nach Erhalt.
- Prüfen Sie anhand eines Musterexemplars vor Beginn der kompletten Weiterverarbeitung das Ergebnis.
- Die Weiterverarbeitung sollte in kleinen Stapeln mit möglichst geringem Pressbalkendruck erfolgen.
- Da sich die Endverarbeitung der Produkte unserer Kenntnis und unserem Einfluss entzieht, können wir nach der Verarbeitung keine Gewährleistung übernehmen.

### Farbauswahl

- Transparent

Sie sind unsicher, wie Sie die Druckdaten für Ihre Veredelung anlegen sollen oder brauchen vorab ein Muster?

Dann melden Sie sich bei uns: Tel. **+49 261 88445-0** • E-Mail: [info@kreye-siebdruck.de](mailto:info@kreye-siebdruck.de)

Weitere Infos zur Anlage Ihrer Druckdaten finden Sie [hier](#).